




ENGLISH Instructions

PROGRAMMING OF YOUR NEW KIT

Press **P1**

1 time to program CH1 in monostable mode

2 times to program CH2 in monostable mode

3 times to program CH1 in bistable mode

4 times to program CH2 in bistable model

Keep pressed the key of the remote control that you wish to copy until the LED blinks

ERASING

erasing a single code:

press P2 for about two seconds (release the key); LED shall light up, press the key of the remote control to be deleted

erasing all codes entered

press P2 until the LED turns on (about 8 seconds)

ITALIANO Istruzioni

PROGRAMMAZIONE KIT:

premere **P1**

1 volta per programmare CH1 in modalità monostabile

2 volte per programmare CH2 in modalità monostabile

3 volte per programmare CH1 in modalità bistabile

4 volte per programmare CH2 in modalità bistabile

tenere premuto il tasto del telecomando che si vuol acquisire fino a che il LED inizi a lampeggiare

CANCELLAZIONE

per cancellare un singolo codice:

premere il tasto P2 per circa 2 secondi (rilasciare il tasto). Il LED si accenderà. Premere il tasto del telecomando che si vuol cancellare.

per cancellare tutti i codici acquisiti

Premere P2 fino a che il LED si accenda (circa 8 secondi)

FRANÇAIS Instructions

PROGRAMMATION DU KIT :

appuyez sur **P1**

1 fois pour programmer CH1 en mode monostable

2 fois pour programmer CH2 en mode monostable

3 fois pour programmer CH1 en mode bistable

4 fois pour programmer CH2 en mode bistable

maintenez la touche de la télécommande que vous voulez acquérir enfoncée jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter

EFFACEMENT

pour effacer un seul code :

appuyez sur la touche P2 pendant environ 2 secondes (relâchez la touche). Le voyant s'allumera. Appuyez sur la touche de la télécommande que vous voulez effacer.

pour effacer tous les codes acquis :

appuyez sur P2 jusqu'à ce que le voyant s'allume (environ 8 secondes)

DEUTSCH Anleitung

PROGRAMMIERUNG DES KITS:

P1 drücken

1 mal, um CH1 im monostabilen Modus zu programmieren

2 mal, um CH2 im monostabilen Modus zu programmieren

3 mal, um CH1 im bistabilen Modus zu programmieren

4 mal, um CH2 im bistabilen Modus zu programmieren

und dabei die Taste der zu übernehmenden Fernbedienung solange gedrückt halten bis das LED zu blinken beginnt.

LÖSCHEN

Zum Löschen eines einigen Codes:

Taste P2 ca. 2 Sekunden gedrückt halten (dann loslassen). Die LED schaltet sich ein. Die Taste der Fernbedienung drücken, die Sie löschen möchten.

Zum Löschen aller übernommenen Codes

P2 solange drücken bis sich die LED einschaltet (ca. 8 Sekunden)

ESPAÑOL Instrucciones

PROGRAMACIÓN KIT:

pulsar **P1**

1 vez para programar CH1 en modo monoestable

2 veces para programar CH2 en modo monoestable

3 veces para programar CH1 en modo biestable

4 veces para programar CH2 en modo biestable

mantenga oprimida la tecla del mando a distancia que desea adquirir hasta que el LED comience a destellar

BORRADO:

para eliminar un solo código

Pulsar la tecla P2 durante aprox. 2 segundos (soltar la tecla). El LED se encenderá, pulsar la tecla del mando a distancia que se quiera borrar.

para borrar todos los códigos adquiridos:

Pulsar P2 hasta que el LED se encienda (aprox. 8 segundos).

PORTUGUÊS Instruções

PROGRAMAÇÃO KIT:

premir **P1**

1 vez para programar CH1 em modalidade monoestável

2 vezes para programar CH2 em modalidade monoestável

3 vezes para programar CH1 em modalidade biestável

4 vezes para programar CH2 em modalidade biestável

manter premida a tecla do telecomando que se deseja adquirir até que o led inicie a piscar

CANCELAMENTO

para cancelar um único código:

premir a tecla P2 por cerca de 2 segundos (soltar a tecla). O LED ilumina-se. Premir a tecla do telecomando que se deseja cancelar.

para cancelar todos os códigos adquiridos

Premir P2 até que o LED acenda (cerca de 8 segundos)

*Importato da Superior Srl
Largo R.Lanciani 24, 00162 Roma*

www.telecontrol.tv
Via G.Colini 13, 00162 Roma