

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru radiatoare semiconductoare

Destinație

Echipament destinat încălzirii elementelor electronice

Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați la circuitul de comandă conform schemei recomandate de producător.

Măsuri de precauție

- Atenție! După pornire, suprafața este fierbinte! Pericol de leziuni și arsuri!
- Echipamentul trebuie instalat doar de către profesioniști calificați, cu respectarea reglementărilor în vigoare ale companiilor locale de energie electrică.
- Din considerente de siguranță și pentru o circulare suficientă a aerului, păstrați o distanță minimă de 50mm față de subansamblurile și cablurile din vecinătate.
- Nu este permisă montarea echipamentului pe materiale ușor inflamabile (de exemplu lemn, materiale sintetice etc).
- Radiatoarele cu senzor PTC nu sunt adaptate pentru conectarea în serie.
- Radiatoarele cu senzor PTC sunt caracterizate de un curent înalt de cuplare, de scurtă durată.
- Nu este permisă acoperirea echipamentului.
- Echipamentul nu poate fi exploatat într-un mediu coroziv.
- Nu sunt permise repararea și transformarea echipamentului pe cont propriu.
- Nu este permisă utilizarea echipamentului dacă acesta este deteriorat sau nu funcționează corect.